

# HP-11C BEDIENUNGS- UND PROGRAMMIERHANDBUCH BERICHTIGUNGEN

Nachfolgend sind einige Berichtigungen zum *HP-11C Bedienungs- und Programmierhandbuch*, Bestell-Nr. 00011-90002 angegeben.

**Seite 17, Abschnitt «B».** Löschen der Anzeige mit der  $\leftarrow$ -Taste im RUN-Mode. Wenn Sie während der Zahleneingabe mit der  $\leftarrow$ -Taste ein Dezimalkomma löschen, müssen Sie anschließend eine zusätzliche Ziffer eingeben oder eine weitere Ziffer löschen. Ansonsten kann dies zu einem fehlerhaften Ergebnis führen, falls Sie beispielsweise nach dem Löschen des Dezimalkommas die  $\boxed{\text{ENTER}}$ -Taste drücken:

Tastenfolge	Anzeige	
123,	123,	Richtige Tastenfolge, um während der Zifferneingabe die Zahl 123, auf 124,5 zu ändern.
$\leftarrow$ $\leftarrow$ 4,5	124,5	
$\boxed{\text{ENTER}}$	124,5000	
123, $\leftarrow$ $\boxed{\text{ENTER}}$	124,0000	Fehlerhafte Anwendung der $\leftarrow$ -Taste.

**Seite 89, die  $\boxed{\text{R/S}}$ -Funktion.** Falls der  $\boxed{\text{R/S}}$ -Funktion eine Zifferneingabe vorangeht oder folgt, verwenden Sie, bevor die Eingabe der zweiten Ziffernfolge erfolgt,  $\boxed{\text{ENTER}}$ . ( $\boxed{\text{ENTER}}$  kann der  $\boxed{\text{R/S}}$ -Funktion folgen oder vorangestellt sein.)

Diese Tastenfolge muß eingehalten werden, egal ob  $\boxed{\text{R/S}}$  und/oder eine Zifferneingabe und/oder  $\boxed{\text{ENTER}}$  in einem Programm benutzt oder über die Tastatur ausgeführt werden. Falls Sie an dieser Stelle  $\boxed{\text{ENTER}}$  nicht verwenden, kann dies zu einem fehlerhaften Ergebnis führen:

## Tastenfolge

001- **RCL** 0

002- **R/S**

003- **ENTER**

004- 1

005- 0

006- **x**

Rückruf einer Zahl. Dies ist *keine* Zifferneingabe, so daß **ENTER** nicht verwendet werden muß.

Programm hält für die Eingabe einer Ziffernfolge an. Geben Sie 1,2,3 ein (erste Ziffernfolge).

Drücken Sie **R/S**, um das Programm erneut zu starten.

Verwenden Sie **ENTER** zwischen zwei Ziffernfolgen.

Fortsetzung der Berechnungen...

