HEWLETT PACKARD

HP-65

STANDARD PAC

STANDARD-PAKET

Das hierin enthaltene Programm-Material ist mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. HEWLETT-PACKARD übernimmt infolgedessen keine Verantwortung und wird keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Programm-Materials oder Teilen davon entsteht.

INHALTVERZEICHNIS

	Seite
Einleitung	2
Aufbau der Benutzungsanweisungen.....	4
Einlesen eines Programms.....	8
1. Wochentag.....	10
2. Mittelwert, Standardabweichung, mittlerer Fehler...	14
3. Grosskreis-Navigation.....	18
4. Basistransformation ganzer Zahlen.....	22
5. Körperoberfläche (nach E. Boyd).....	24
6. Impedananzanpassung eines Pi-Glieds.....	26
7. EEM; Horizontalabstand bei gegebener Höhendifferenz	30
8. Umwandlung von Temperatureinheiten.....	34
9. Umwandlung von Gewicht-und Masseeinheiten.....	36
10. Umwandlung von Volumeneinheiten.....	38
11. Zinseszins.....	40
12. Tilgung bei Darlehen.....	44
13. Persönlicher Konto-Saldo.....	48
14. Iteratives Lösungsverfahren für $f(x) = 0$	52
15. Quadratische Gleichung.....	58
16. Flächen- und Dreiecksberechnungen.....	60
17. NIMM-Spiel.....	64
18. Diagnostik-Programm I.....	66
19. Diagnostik-Programm II.....	68
Programmlisten.....	71

EINLEITUNG

Das HP-65-Standard-Paket soll Ihnen als Einführung in die Benutzung der Programme dienen, die bereits auf Magnetkarte aufgezeichnet vorliegen. Kenntnisse über die Programmierung des HP-65 sind für die Anwendung des Standard-Paketes nicht erforderlich, wenngleich Ihnen eine gewisse Vertrautheit mit der Einleitung des Benutzer-Handbuchs für das Verständnis nützlich sein wird.

Das Standard-Paket enthält Programme, die Ihnen die Einfachheit in der Bedienung, die Vielseitigkeit und die Leistungsfähigkeit Ihres programmierbaren Taschenrechners HP-65 aufzeigen. Es enthält Programme für Ingenieure, Wissenschaftler, Statistiker, Navigatoren, Vermesser, Ärzte, Geschäftsleute und viele andere aus den verschiedensten technischen und professionellen Bereichen. Dabei soll dieses Paket nur Beispiele aus diesen Gebieten anführen.

Für jedes Programm besteht das Standard-Paket aus einer Beschreibung des Problems, allgemeinen und auf Beispiele bezogenen speziellen Benutzungsanweisungen, einer beschriebenen Magnetkarte (in der Kunststoff-Kartenkassette) und Programmlisten (am Ende des Paketes). Zwei mitgelieferte Diagnostik-Programme dienen dem Test der Rechnerfunktionen, während die beigegefügte Reinigungs-Karte zum gelegentlichen Säubern des Schreib/Lese-Magnetkopfes Ihres HP-65 verwendet wird. Weiter sind im Standard-Paket zwanzig unbeschriebene Programmkarten zur Aufnahme Ihrer eigenen Programme enthalten, sowie zwanzig Taschen-Anweisungskarten für Ihre meistbenutzten Programme.

Sieben Programme sind als Beispiele den verschiedenen 'Anwendungs-Paketen' entnommen, die von Hewlett-Packard bezogen werden können. Dieses sind 'Mittelwert, Standardabweichung, mittlerer Fehler' (Statistik-Paket 1), 'Grosskreis-Navigation' (Piloten-Paket 1), 'Quadratische Gleichung' (Mathematik-Paket 1), 'Basistransformation ganzer Zahlen' (Mathematik-Paket 2), 'Körperoberfläche' (Medizin-Paket 1), 'Impedanzanpassung eines Pi-Glieds' (Elektrotechnik-Paket 1) und 'EEM ; Horizontalabstand bei gegebener Höhendifferenz' (Vermessungs-Paket 1). Weitere Programmpakete aus den verschiedensten Bereichen stehen

zu Ihrer Verfügung, sobald sie entwickelt sind. Jedes Anwendungs-Paket umfasst beschriebene Magnetkarten, eine Karten-Kassette, zwanzig unbeschriebene Taschen-Anweisungskarten und eine Anweisungsbroschüre mit Programmbeschreibungen, Formeln, Beispielen, Benutzungsanweisungen und Programmlisten.

AUFBAU DER BENUTZUNGSANWEISUNGEN

Die Formblätter mit den Benutzungsanweisungen, die zu jedem Programm gehören, sind Ihre Anleitung zum Rechnen der Programme in diesem Paket.

Die Anweisungstabellen sind aus fünf Spalten zusammengesetzt. Die erste, mit 'Schritt' bezeichnete Spalte, gibt die Nummer des entsprechenden Anweisungsschrittes an.

In der 'Anweisungs'- Spalte stehen Anweisungen und Kommentare in Zusammenhang mit den auszuführenden Operationen.

In der Spalte 'Eingabe Werte/Einheiten' sind die einzutastenden Daten und gegebenenfalls deren Einheit angegeben. Die Daten-Eingabetasten umfassen die Tasten bis und den Dezimalpunkt (Numerische Tasten), (Eingabe des Exponenten) und (Vorzeichenwechsel).

Die Spalte 'Tasten' gibt die Tasten an, die nach Eingabe der Daten zu drücken sind. Dabei ist die - Taste als abgekürzt. Alle übrigen Tastensymbole entsprechen den Zeichen auf dem HP-65-Tastefeld. Freigelassene Kästchen in der Spalte 'Tasten' werden überlesen.

In der Spalte 'Ausgabe' Werte/Einheiten' sind angezeigte Zwischen-bzw. Endergebnisse und gegebenenfalls deren Einheiten angegeben.

Im folgenden ist als Beispiel die Benutzungsanweisungstabelle für das Programm Standard 13 A, 'Persönlicher Konto-Saldo', angeführt und erklärt.

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen				
2	Programm starten		D		0.00
3	Bank-Saldo eingeben	BS	A		BS
4	Wiederholen Sie 4 für				
	alle unbelasteten Schecks	$S_1 \dots S_n$	B		$S_1 \dots S_n$
5	Wiederholen Sie 5 für				
	alle ausstehenden Gutschriften	$G_1 \dots G_m$	C		$G_1 \dots G_m$
6	Berechnen Sie Konto-Saldo		E	A	KS
7	Rufen Sie Bank-Saldo zurück		R/S		BS
	und/oder Summen der un-				
	belasteten Schecks		E	B	ΣS_i
	und Anzahl der Schecks		R/S		n_s
	und/oder Summen der				
	ausstehenden Gutschriften		E	C	ΣG_i
	und Anzahl der Gutschriften		R/S		m_G
8	Für den Einbezug weiterer				
	Schecks, gehe nach 4, für				
	weitere Gutschriften,				
	gehe nach 5				
9	Für eine neue Berech-				
	nung, gehe nach 2				

SCHRITT 1: Schritt 1 des Beispiels lautet 'Programm einlesen'. Dies ist eine Aufforderung zum Einlesen der vorprogrammierten Magnetkarte in den HP-65 (siehe 'Einlesen eines Programms' auf Seite 8).

SCHRITT 2: Dieser Schritt startet das Programm oder bereitet den Rechner auf die Ausführung des Programms vor. Im Beispiel wird dies durch Drücken der Taste bewirkt.

SCHRITT 3: Dieser Schritt speichert den Bank-Saldo. Drücken Sie die entsprechenden Daten-Eingabetasten, dann . Nach Ausführung des Programmteils wird der Bank-Saldo angezeigt.

SCHRITT 4: Dieser Schritt beinhaltet eine Wiederholungsanweisung. Um Schritt 4 auszuführen, tasten Sie den Wert des ersten unbelasteten Schecks ein. Drücken Sie zum Starten dieses Programmteils. Der Scheckbetrag wird auch nach Ausführung des Programmteils angezeigt. Wiederholen Sie dieses Verfahren für alle unbelasteten Schecks und fahren Sie dann mit Schritt 5 fort.

SCHRITT 5: Auch Schritt 5 ist eine Wiederholungsanweisung, nur dass jetzt ausstehende Gutschriften einzugeben sind. Tasten Sie die Daten ein und drücken Sie jeweils , bis sämtliche ausstehenden Gutschriften eingegeben sind. Fahren Sie dann mit Schritt 6 fort.

SCHRITT 6: Dieser Schritt errechnet den persönlichen Konto-Saldo. Drücken Sie nacheinander die Tasten und zur Anzeige des Konto-Saldo.

SCHRITT 7: Dieser Schritt ruft Werte in die Anzeige zurück. Drücken Sie zur Anzeige des Bank-Saldo. Drücken Sie und dann zum Errechnen und Anzeigen der Summe der unbelasteten Schecks. Drücken Sie zur Anzeige der Anzahl der unbelasteten Schecks. Drücken Sie und dann zum Errechnen und Anzeigen der Summe der ausstehenden Gutschriften. Drücken Sie zur Anzeige der Anzahl der ausstehenden Gutschriften.

SCHRITT 8: Dieser Schritt sieht den Einbezug zusätzlicher Schecks bzw. Gutschriften vor. Für Schecks, starten Sie bei Schritt 4, für Gutschriften bei Schritt 5.

SCHRITT 9: Dieser Schritt gibt Anweisungen für das Starten einer neuen Berechnung. In diesem Fall, beginnen Sie mit Schritt 2 und starten Sie das Programm.

Zusätzlich zu den allgemeinen Benutzungsanweisungen sind zu den Beispielen in diesem Paket spezielle Beispiel-Benutzungsanweisungen beigefügt. Von den allgemeinen Benutzungsanweisungen weichen Sie dadurch ab, dass hier statt der Variablen die Zahlenwerte des Beispiels eingesetzt sind. Die einzelnen Anweisungen sind dabei in gleicher Weise nummeriert wie die der allgemeinen Benutzungsanweisungen.

Diese Beispiel-Benutzungsanweisungen sind hier angeführt, um Ihnen die Gewöhnung an die Verwendung vorprogrammierter Magnetkarten zu erleichtern; in den verschiedenen 'Anwendungs-Paketen' sind sie nicht enthalten.

EINLESEN EINES PROGRAMMS

Entnehmen Sie der mitgelieferten Kartenkassette die gewünschte Programmkarte.

Bringen Sie den W/PRGM-RUN Schalter in Stellung RUN. Schalten Sie den Rechner ein, Anzeige: 0.00.

Führen Sie die Magnetkarte vorsichtig in den rechten unteren Schlitz (wie gezeigt) ein, die bedruckte Seite nach oben. Wenn die Karte ein Stück weit eingeführt ist, läuft der Transportmotor an und zieht die Karte durch den Rechner zur linken Gehäusesseite durch.

Bisweilen läuft der Motor an, ohne dass die Programmkarte transportiert wird. Sollte dies der Fall sein, so schieben Sie die Karte ein kleines Stück weiter in den Rechner. Wenden Sie dabei keine Gewalt an und hemmen Sie nicht den freien Transport der Magnetkarte. Die Anzeige blinkt, wenn die Karte fehlerhaft gelesen wurde. (Drücken Sie in einem solchen Fall und lesen Sie die Karte erneut ein).

Sobald der Motor stoppt, entnehmen Sie die Karte auf der linken Seite und schieben sie in den rechten oberen Fensterschlitz.

Das Programm ist nun im Programmspeicher des Rechners verfügbar und kann verwendet werden.

WOCHENTAG

Wochentag					STD-O1B
◀	M	D	Y	W (O=SON)	

Das Programm berechnet zu jedem vorgegebenen Datum ab 14. SEP 1752* den entsprechenden Wochentag. Dabei stellt der Rechner den ermittelten Wochentag entsprechend der nachstehenden Tabelle als ganze Zahl zwischen 0 und 6 dar.

<u>Angezeigte Zahl</u>	<u>entspricht Wochentag</u>
0	Sonntag
1	Montag
2	Dienstag
3	Mittwoch
4	Donnerstag
5	Freitag
6	Samstag

Formeln:

Der Wochentag wird wie folgt berechnet:

$$\text{Wochentag } W = (n_1 + n_2 - n_3 + n_4 + D - 1) - 7 \times \text{Int} \left[\frac{(n_1 + n_2 - n_3 + n_4 + D - 1)}{7} \right]$$

wobei:

$$\begin{aligned} n_1 &= \text{Int} (13(M'+1)/5) \\ n_2 &= \text{Int} (5Y'/4) \\ n_3 &= \text{Int} (Y'/100) \\ n_4 &= \text{Int} (Y'/400) \\ D &= \text{Tag im Monat (Teil d. Datums)} \end{aligned}$$

*An diesem Tag wechselte England und seine Kolonien vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender über. In diesem Zusammenhang wurden elf Tage im Kalender übersprungen, da der Julianische Kalender alle 400 Jahre um drei Tage zurückbleibt. Der Gregorianische Kalender korrigiert dies damit, daß alle 400 Jahre drei Schaltjahre fortfallen; von den Säkularjahren 1700, 1800, etc. sind nur noch diejenigen Schaltjahre, die sich durch 400 teilen lassen.

$$Y' = Y - \text{Int} (.6 + 1/M)$$

$$M' = M + 12 \text{Int} (.6 + 1/M)$$

Y = Jahr (Teil d. Datums)

M = Monat im Jahr (Teil d. Datums)

('Int' bezeichnet dabei den ganzzahligen Teil der nachstehenden Zahl entsprechend der Funktion $\boxed{f}$ $\boxed{\text{INT}}$ Ihres HP-65)

Anmerkung:

Das Programm prüft nicht nach, ob die eingegebenen Werte einem gültigen Datum entsprechen.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

NR.	ANWEISUNG	WERTE	TASTEN	ANZEIGE
1	Programm einlesen		<input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Geben Sie ein Datum ein:		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	Monat (Januar = 1)	M	A <input type="text"/>	M
	Tag	D	B <input type="text"/>	D
	Jahr	Y	C <input type="text"/>	Y
3	Berechnen Sie den Wochentag		D <input type="text"/>	W
4	Für ein neues Datum, gehen Sie nach Schritt 2 und ändern Sie die entsprechenden Daten		<input type="text"/> <input type="text"/>	

Beispiele:

- Am 21. 7. 1969 betraten die beiden amerikanischen Astronauten N. Armstrong und E. Aldrin als erste Menschen einen anderen Himmelskörper, den Mond. Auf welchen Wochentag fiel dieses überragende Ereignis?

Ergebnis: 1.00 (Montag)

(1) SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

NR.	ANWEISUNG	WERTE	TASTEN		ANZEIGE
1	Programm einlesen (siehe Seite 8)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Geben Sie das Datum ein:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Monat	7	A	<input type="text"/>	7.00
	Tag	21	B	<input type="text"/>	21.00
	Jahr	1969	C	<input type="text"/>	1969.00
3	Berechnen Sie den Wochentag		D	<input type="text"/>	1.00

2. Wir wollen einen optischen Ausblick in die Zukunft wagen und hoffen, daß wir in der Nacht vom 31. 12. 1999 zum 1. 1. 2000 mit begründeter Begeisterung den Einstieg in ein neues Jahrtausend feiern dürfen. Auf welchen Wochentag fällt Silvester 1999?

Ergebnis: 5.00 (Freitag)

(2) SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

NR.	ANWEISUNG	WERTE	TASTEN		ANZEIGE
1	Programme einlesen (siehe Seite 8)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Geben Sie das Datum ein:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Monat	12	A	<input type="text"/>	12.00
	Tag	31	B	<input type="text"/>	31.00
	Jahr	1999	C	<input type="text"/>	1999.00
3	Berechnen Sie den Wochentag		D	<input type="text"/>	5.00

NOTIZEN

MITTELWERT, STANDARDABWEICHUNG, MITTLERER FEHLER

MITTELWERT, STANDARDABWEICHUNG, MITTLERER FEHLER					STD-02A
◀	Σ+	$\bar{x}$	s_x	s_x^-	Σ-

Für gegebene Werte $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ berechnet das Programm den Mittelwert, die Standardabweichung (nach wahlweise zwei Verfahren) und den mittleren Fehler des Mittelwertes (nach wahlweise zwei Verfahren).

Formeln:

$$\text{Mittelwert} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\text{Standardabweichung: } s_x = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}}$$

$$\text{oder } s_x' = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n}}$$

$$\text{mittlerer Fehler: } s_x^- = \frac{s_x}{\sqrt{n}}$$

$$\text{oder } s_x^{-'} = \frac{s_x'}{\sqrt{n}}$$

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	-
2	Programm starten		RTN	R/S	0.00
3	Wiederhole 3 für jedes x	$x_1 \dots x_n$	A	<input type="text"/>	1...n
	(Eliminiere versehentlich		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	eingeebene falsche Werte		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	x - x Fehler)	x Fehler	E	<input type="text"/>	
4	Berechne $\bar{x}$		B	<input type="text"/>	$\bar{x}$
5	Berechne s_x und		C	<input type="text"/>	s_x
6	s_x'		R/S	<input type="text"/>	s_x'
7	Berechne s_x^- und		D	<input type="text"/>	s_x^-
8	$s_x'^-$		R/S	<input type="text"/>	$s_x'^-$
9	Für eine neue Rechnung		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	gehe nach 2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

BEISPIEL:

In einer kürzlich durchgeführten Erhebung zur Bestimmung des Durchschnittalters der wohlhabensten Menschen in den Vereinigten Staaten, wurden folgende Werte erhalten:

62 84 47 58 68 60 62 59 71 73

Wie lautet der Mittelwert, die Standardabweichung und der mittlere Fehler dieser Alterswerte ? Folgen Sie einfach den Schritten der Benutzungsanweisungen, um die Ergebnisse zu erhalten.

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Programm starten		RTN	R/S	0.00
3	Eingabe der Alterswerte	62	A	<input type="text"/>	1.00
		84	A	<input type="text"/>	2.00
		47	A	<input type="text"/>	3.00
		58	A	<input type="text"/>	4.00
		68	A	<input type="text"/>	5.00
		60	A	<input type="text"/>	6.00
		62	A	<input type="text"/>	7.00
		59	A	<input type="text"/>	8.00
		71	A	<input type="text"/>	9.00
		73	A	<input type="text"/>	10.00
4	Berechne $\bar{x}$		B	<input type="text"/>	64.40
5	Berechne s_x		C	<input type="text"/>	10.10
6	Berechne s_x'		R/S	<input type="text"/>	9.58
7	Berechne s_x^-		D	<input type="text"/>	3.19
8	Berechne $s_x'^-$		R/S	<input type="text"/>	3.03

NOTIZEN

GROSSKREIS - NAVIGATION

GROSSKREIS-NAVIGATION			STD-03A	
←	LAT	LNG	Dist	Hdg

Bei gegebenen Koordinaten zweier Orte auf der Erdoberfläche berechnet dieses Programm den Grosskreisabstand zwischen diesen Punkten (kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten auf der Erde - Orthodrome) sowie den anfänglichen Kurs (Kartenkurs).

Die Eingabewerte des Programms sind Breite und Länge des Startpunktes (LAT_s , LNG_s) und Breite und Länge des Bestimmungsortes (LAT_d , LNG_d), ausgedrückt in der Schreibweise Altgrad Minuten, d.h. 15.30 bedeutet $15^{\circ}30'$.

Nördliche Breiten werden als positive, südliche Breiten als negative Werte eingegeben.

Westliche Längen werden als positive, östliche Längen als negative Werte eingegeben.

Als Ergebnisse werden der Grosskreisabstand (Dist) in nautischen Meilen (ca. 1.852 km) und der anfängliche Orthodromenkurs in Altgrad dezimal erhalten. (Diesen Kurs (Hdg) können Sie über die Tastenfolge in Altgrad, Minuten und Sekunden zurückverwandeln).

Sie können eine beliebige Anzahl Teilstrecken aneinanderhängen, ohne dass die Werte erneut einzugeben sind. Die Teilstrecken sollten möglichst kurz sein, da nur der Anfangskurs berechnet wird und Zwischenwerte für den Kartenkurs wünschenswert sind.

Anmerkung:

Die einzelnen Teilstrecken dürfen nicht länger als der halbe Erdumfang sein. Teilstrecken in genauer Nord-Süd-Richtung können bei der Berechnung des Anfangskurses (Hdg) zu einer blinkenden Anzeige führen.

Formeln:

$$\text{Dist} = \cos^{-1} \left[\sin (\text{LAT}_s) \sin (\text{LAT}_d) + \cos (\text{LAT}_s) \cos (\text{LAT}_d) \cos (\text{LNG}_d - \text{LNG}_s) \right] \times 60$$

$$\text{Hdg} = \cos^{-1} \left[\frac{\sin (\text{LAT}_d) - \cos (\text{Dist}/60) \sin (\text{LAT}_s)}{\sin (\text{Dist}/60) \cdot \cos (\text{LAT}_s)} \right]$$

Anmerkung:

Falls $\sin(\text{LNG}_s - \text{LNG}_d) < 0$, dann gilt $\text{Hdg} = 360^\circ - \text{Hdg}$

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Programm starten		RTN	R/S	0.00
3	Gebe Koordinaten des		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Startortes ein:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Breite	(Altgrad. min)	A	<input type="text"/>	(Altgrad. dezimal)
	Länge	(Altgrad. min)	B	<input type="text"/>	(Altgrad. dezimal)
4	Gebe Koordinaten des		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Bestimmungsortes ein:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Breite	(Altgrad. min)	A	<input type="text"/>	(Altgrad. dezimal)
	Länge	(Altgrad. min)	B	<input type="text"/>	(Altgrad. dezimal)
5	Berechne Grosskreisentfernung		C	<input type="text"/>	(Nautische Meilen)
	und/oder Anfangskurs		D	<input type="text"/>	(Altgrad. dezimal)
6	Zur Berechnung des		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	nächsten Streckenteils,		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	gehe nach 5		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
7	Für einen Neubeginn,		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	gehe nach 2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

BEISPIEL:

Ein Navigator möchte auf Orthodromenabschnitten (Grosskreisabschnitten) von Chicago über St. Louis nach New Orleans fliegen. Ermitteln Sie die Grosskreisabstände und Anfangskurse.

	Breite (LAT)	Länge (LNG)
Chicago	41°50' Nord	87°36' West
St. Louis	38°38' Nord	90°12' West
New Orleans	29°56' Nord	90°04' West

Anmerkung:

Nach Eingabe der Werte werden die Winkel in Altgrad dezimal angezeigt.

Ergebnis: $\text{Dist}_1 = 225.91$ nm (nautische Meilen), $\text{Hdg}_1 = 212.66^\circ$
 $\text{Dist}_2 = 522.04$ nm (nautische Meilen), $\text{Hdg}_2 = 179.24^\circ$

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Programm starten		RTN	R/S	0.00
3	Gebe Breite Chicago ein	41.50	A	<input type="text"/>	41.83
	Gebe Länge Chicago ein	87.36	B	<input type="text"/>	87.60
4	Gebe Breite St.Louis ein	38.38	A	<input type="text"/>	38.63
	Gebe Länge St.Louis ein	90.12	B	<input type="text"/>	90.20
5	Berechne Grosskreis-entfernung		C	<input type="text"/>	225.91
	Berechne Anfangskurs		D	<input type="text"/>	212.66
4	Gebe Breite New Orleans ein	29.56	A	<input type="text"/>	29.93
	Gebe Länge New Orleans ein	90.04	B	<input type="text"/>	90.07
5	Berechne Grosskreis-entfernung		C	<input type="text"/>	522.04
	Berechne Anfangskurs		D	<input type="text"/>	179.24

NOTIZEN

BASISTRANSFORMATION GANZER ZAHLEN

Dieses Programm wandelt eine zur Basis B_1 gegebene ganze Zahl n in eine gleich grosse Zahl im neuen Zahlensystem (Basis = B_2) um. B_1 und B_2 sind dabei ganze Zahlen, für die gilt:
 $2 \leq B_i \leq 10$ ($i = 1, 2$).

n wird zuerst in eine dezimale ganze Zahl (Basis 10) und anschliessend in die entsprechende Darstellung zur Basis B_2 umgewandelt.

Anmerkung: Ein nicht ganzzahliger Eingabewert wird durch Abschneiden des Dezimalteils in eine ganze Zahl verwandelt und dann in die gewünschte Darstellung umgerechnet.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

NR.	ANWEISUNG	WERTE	TASTEN		ANZEIGE
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Geben Sie die Basis B_1 von n und	B_1	A	<input type="text"/>	B_1
	dann die gewünschte Basis B_2 ein	B_2	B	<input type="text"/>	B_2
3	geben Sie n zur Basis B_1 ein		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	und berechnen Sie n zur Basis B_2	$n(B_1)$	C	<input type="text"/>	$n(B_2)$
4	Für ein neues n , gehen Sie nach Schritt 3		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Für eine neue Basis, gehen Sie nach Schritt 2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

BEISPIEL:

110_2 (binäres Zahlensystem) = 6_8 (Oktaldarstellung)

SPEZIELLE BETRIEBSANWEISUNGEN

NR.	ANWEISUNG	WERTE	TASTEN	ANZEIGE
1	Programm einlesen (siehe Seite 8)		<input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Geben Sie B ₁ und B ₂ ein	2	A <input type="text"/>	2.00
		8	B <input type="text"/>	8.00
3	Geben Sie n ein und wandeln Sie um	110	C <input type="text"/>	6.00

KÖRPEROBERFLÄCHE (NACH E. BOYD)

KÖRPEROBERFLÄCHE (NACH E. BOYD)					STD-05A
◀	Ht cm,-in	Wt kg,-lb	BSA m ²	CO ltr/min	CI l/min/m ²

Dieses Programm berechnet die Körperoberfläche in Quadratmeter, ausgehend von der Grösse des Patienten (in Zoll oder Zentimeter) und seinem Gewicht (in pound oder Kilogramm). Ist die Grösse in Zoll gegeben, ist sie als negativer Wert einzutasten, worauf sie in Zentimeter konvertiert wird. Grössenangaben in Zentimeter sind als positive Werte einzugeben. Entsprechend wird das Gewicht in pound als negative, in Kilogramm als positive Zahl eingegeben.

Ausserdem ermittelt das Programm das normierte Minutenvolumen (Minutenvolumen/Körperoberfläche) (ein genormtes Mass für den Blutdurchsatz des Herzens, das den Einfluss der Körpergrösse des Patienten ausschaltet) aus der Grösse, dem Gewicht und dem Minutenvolumen. Die zur Berechnung der Körperoberfläche verwendete Formel stammt von Edith Boyd (The Growth of the Surface Area of the Human Body, U. of Minn. Press, 1935) und soll für jedes Lebensalter zutreffen.

Formeln:

$$BSA = (3.20W^{0.7285} - .0188 \log W H^{0.3}) \div 10^4$$

$$CI = CO / BSA$$

$$W = 1000 W_t$$

$$BSA = \text{Körperoberfläche (m}^2\text{)}$$

$$W = \text{Körpergewicht (Gramm)}$$

$$W_t = \text{Körpergewicht (Kilogramm)}$$

$$H_t = \text{Grösse (Zentimeter)}$$

$$CI = \text{Normiertes Minutenvolumen (Liter/min/m}^2\text{)}$$

$$CO = \text{Minutenvolumen (Liter/min)}$$

ALLGEMEINE BETRIEBSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen				
2	Grösse eingeben (cm)	Ht (cm)	A		Ht (cm)
	oder Grösse eingeben (in)	Ht (in)	CHS	A	Ht (cm)
3	Gewicht eingeben (kg)	Wt (kg)	B		Wt (kg)
	oder Gewicht eingeben (lb)	Wt (lb)	CHS	B	Wt (lb)
4	Berechne BSA		C		BSA (m ²)
5	Gebe Minutenvolumen ein	CO (ltr/min)	D		CO (ltr/min)
6	Berechne normiertes Minutenvolumen		E		CI (ltr/min/ m ²)
7	Für eine neue Rechnung				
	gehe nach 2				

BEISPIEL:

Grösse = 70 Zoll, Gewicht = 170 pound,
CO = 8 Liter/min. Die Grösse wird als (-70) und
das Gewicht als (-170) eingegeben:

$$\text{Körperoberfläche (BSA)} = 1.96 \text{ m}^2$$

$$\text{Normiertes Minutenvolumen (CI)} = 4.08 \text{ Liter/min/m}^2$$

SPEZIELLE BETRIEBSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen				
	(Siehe Seite 8)				
2	Gebe Grösse in Zoll ein	70	CHS	A	177.80
3	Gebe Gewicht in lbs ein	170	CHS	B	77.27
4	Berechne BSA		C		1.96
5	Gebe Minutenvolumen ein	8	D		8.00
6	Berechne normiertes Minutenvolumen		E		4.08

IMPEDANZANPASSUNG EINES PI-GLIEDS

IMPEDANZANPASSUNG EINES PI-GLIEDS				STD-06A	
←	R ₁ (1) R ₂ (2)	f (3) Q (4)	C ₁ C ₂	L ₁	↑

Zur Anpassung zwischen zwei ohmschen Impedanzen R_1 und R_2 wird häufig ein verlustloses Netzwerk folgender Form verwendet:

Aus den Werten für R_1 und R_2 , der Frequenz (f) und der gewünschten Güte Q des Kreises (Mittenfrequenz/gewünschte Halbwertsbandbreite) werden die Werte für C_1 , C_2 und L_1 mit Hilfe der folgenden Formeln berechnet.

Formeln:

$$X_{C1} = \frac{R_1}{Q}$$

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f X_{C1}}$$

$$X_{C2} = \left[\frac{R_2}{\frac{R_2}{R_1} (Q^2 + 1) - 1} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f X_{C2}}$$

$$X_{L1} = \frac{Q R_1}{Q^2 + 1} \left[1 + \frac{R_2}{Q X_{C2}} \right]$$

$$L_1 = \frac{X_{L1}}{2\pi f}$$

Anmerkung:

1. R_1 muss stets grösser sein als R_2 und

$$Q > \sqrt{R_1/R_2 - 1}$$

2. Eingekreiste Zahlen auf der Magnetkarte bezeichnen das Register, in das eine Variable gespeichert wird.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Programm starten		RTN	R/S	0.0000 ₁₀ ⁰
3	Gebe R_1 ein	R_1 (Ohm)	E	A	R_1 (Ohm)
	und R_2	R_2 (Ohm)	A	<input type="text"/>	R_2 (Ohm)
	und f	f (Hz)	E	B	f (Hz)
	und Q	Q	B	<input type="text"/>	Q
4	Berechne C_1		E	C	C_1 (Farad)
5	Berechne C_2		C	<input type="text"/>	C_2 (Farad)
6	Berechne L_1		D	<input type="text"/>	L_1 (Henry)
7	Rückruf der Eingabe-		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	werte (auf Wunsch)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	R_1		RCL	1	R_1 (Ohm)
	und/oder R_2		RCL	2	R_2 (Ohm)
	und/oder f		RCL	3	f (Hz)
	und/oder Q		RCL	4	Q
8	Für eine neue Rechnung		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	ändern Sie entsprechende		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Eingabewerte in Schritt 3		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

BEISPIEL:

$$R_1 = 500, \quad R_2 = 50, \quad Q = 10, \quad f = 4 \cdot 10^6 \quad (4 \text{ MHz})$$

$$\text{errechne: } C_1 = 7.9577 \cdot 10^{-10} \quad \approx 796 \text{ pF}$$

$$C_2 = 2.4006 \cdot 10^{-9} \quad \approx 2400 \text{ pF}$$

$$L_1 = 2.5639 \cdot 10^{-6} \quad \approx 2.56 \text{ } \mu\text{H}$$

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Programm starten		RTN	R/S	0.0000 ₁₀ ⁰
3	Gebe R ₁ ein	500	E	A	5.0000 ₁₀ ²
	und R ₂	50	A	<input type="text"/>	5.0000 ₁₀ ¹
	und f	4 ₁₀ ⁶	E	B	4.0000 ₁₀ ⁶
	und Q	10	B	<input type="text"/>	1.0000 ₁₀ ¹
4	Berechne C ₁		E	C	7.9577 ₁₀ ⁻¹⁰
5	Berechne C ₂		C	<input type="text"/>	2.4006 ₁₀ ⁻⁹
6	Berechne L ₁		D	<input type="text"/>	2.5639 ₁₀ ⁻⁶
7	Rückrufen der Eingabe-		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	werte (auf Wunsch)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	R ₁		RCL	1	5.0000 ₁₀ ²
	und/oder R ₂		RCL	2	5.0000 ₁₀ ¹
	und/oder f		RCL	3	4.0000 ₁₀ ⁶
	und/oder Q		RCL	4	1.0000 ₁₀ ¹
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	

NOTIZEN

EEM ; HORIZONTALABSTAND BEI GEGEBENER HÖHENDIFFERENZ

EEM; HORIZONTALABSTAND BEI GEGEBENER HOEHENDIFFERENZ				STD-07B	
◀	S DIST (ft)	S DIST (m)	HI DM- HT RFT	Δ ELEV	H DIST SOLN

Unter Berücksichtigung der Erdkrümmung berechnet das Programm aus der Entfernung auf geneigter Ziellinie die Entfernung auf der horizontalen Ziellinie, die durch den Standort des Meßinstrumentes geht. Es wird davon ausgegangen, daß der Abstand zweier Punkte mit bekannter Höhendifferenz mit einem optoelektronischen Entfernungsmessgerät (EEM) auf geneigter Ziellinie ermittelt wurde. Auf Wunsch kann mit Hilfe dieses Programms auch der Horizontalabstand in Meereshöhe (NN) oder einer beliebigen vorgegebenen Höhe berechnet werden.

Für den Erdradius verwendet das Programm die Werte 6378,200 km bzw. 20906000 ft.

Die Berechnung erfolgt nach der Formel:

$$H \text{ Dist} = \sqrt{\frac{(S \text{ Dist})^2 - (E_2 + Ht \text{ Rft} - E_1 - Ht \text{ DM})^2}{(R + E_1 + Ht \text{ DM})(R + E_2 + Ht \text{ Rft})}} \quad \left[R + E \right]$$

- wobei:
- S Dist = Entfernung auf geneigter Ziellinie
 - E₁ = Höhe des Instrumentenstandortes
 - Ht DM = Höhe (Bodenabstand) des Meßinstrumentes
 - E₂ = Höhe des Reflektorstandortes
 - Ht Rft = Höhe (Bodenabstand des Reflektors)
 - R = Erdradius (20906000 ft)
 - E_s = Höhe, für die der Horizontalabstand berechnet wird
 - H Dist = Horizontalabstand (-entfernung)

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

NR.	ANWEISUNG	WERTE	TASTEN	ANZEIGE
1	Programm einlesen		<input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Geben Sie die Schrägentfernung in ft ein	S Dist (ft)	A <input type="text"/>	S Dist (ft)
	oder in m	S Dist (m)	B <input type="text"/>	S Dist (m)
3	Bodenabstand d. Meßgerätes eingeben	Ht DM	C <input type="text"/>	Ht DM
4	Bodenabstand d. Reflektors eingeben	Ht Rft	C <input type="text"/>	Ht Rft
5	Höhe des Instrumentenstandortes eingeben	E ₁	D <input type="text"/>	E ₁
6	Höhe des Reflektorstandortes eingeben	E ₂	D <input type="text"/>	E ₂
7	Auf Wunsch: geben Sie eine spezielle Höhe ein	E _s	D <input type="text"/>	E _s
8	Berechnen Sie die Horizontalentfernung		E <input type="text"/>	H Dist (E ₁)
9	Auf Wunsch: Berechnen Sie die Horizontalentfernung in Meereshöhe (NN)		R/S <input type="text"/>	H Dist (NN)
10	Auf Wunsch: Berechnen Sie die Horizontalentfernung zur Höhe E _s		R/S <input type="text"/>	H Dist (E _s)

Beispiel:

Entfernung auf geneigter Ziellinie	S Dist = 10000 ft
Bodenabstand des Instrumentes	Ht DM = 5.12 ft
Bodenabstand des Reflektors	Ht Rft = 4.75 ft
Höhe des Instrumentenstandortes	E ₁ = 1000.00 ft
Höhe des Reflektorstandortes	E ₂ = 3590.63 ft
Reduktion auf spezielle Höhe	E _S = 2000 ft
Horizontalabstand(-entfernung), Höhe E ₁	H Dist = 9657.83 ft
Horizontalabstand (-entfernung), NN	H Dist = 9657.37 ft
Horizontalabstand (-entfernung) Höhe E _S	H Dist = 9658.30 ft

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

NR.	ANWEISUNG	WERTE	TASTEN	ANZEIGE
1	Programm einlesen (siehe Seite 8)		<input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Schrägentfernung in ft eingeben	10000	A <input type="text"/>	10000
3	Bodenabstand d. Meß- instrumentes eingeben	5.12	C <input type="text"/>	5.12
4	Bodenabstand d. Reflek- tors eingeben	5.75	C <input type="text"/>	5.75
5	Höhe des Instrumenten- standortes eingeben	1000	D <input type="text"/>	1000
6	Höhe des Reflektorstand- ortes eingeben	3590.63	D <input type="text"/>	3590.63
7	Spezielle Höhe E _S eingeben	2000	D <input type="text"/>	2000
8	Horizontalabstand berechnen		E <input type="text"/>	9657.83
9	Horizontalabstand in NN (Meereshöhe) berechnen		R/S <input type="text"/>	9657.37
10	Horizontalabstand zu spezieller Höhe berechnen		R/S <input type="text"/>	9658.30

Anmerkung:

Die Programme des Vermessungspaketes I sind in der Regel nicht, mit metrischen Einheiten zu verwenden.

Weitere Vermessungsprogramme, die auf metrische Maße und deutsche Bezeichnungen zugeschnitten sind, können Sie dem deutschen Vermessungspaket entnehmen.

NOTIZEN

UMWANDLUNG VON TEMPERATUREINHEITEN

Mit diesem Programm können Temperatureinheiten in folgenden Einheiten untereinander umgerechnet werden: Grad Celsius, Grad Kelvin, Grad Fahrenheit und Grad Rankine. Für die Umformungen werden die folgenden Beziehungen benutzt:

$$^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32)$$

$$^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{R} - 459.67$$

$$^{\circ}\text{R} = \frac{9}{5} \text{K}$$

$$\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$$

BEISPIEL:

Wandle 212[°]F in Kelvin (K) um

Ergebnis: 373.15 K

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Programm starten		RTN	R/S	
3	Gebe [°] F ein	212 [°] F	C	<input type="text"/>	0.00
4	Wandle in Kelvin (K) um		A	<input type="text"/>	373.15 K

ALLGEMEINE BETRIEBSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Programm starten		RTN	R/S	
3	Gebe wahlweise ein		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	K	K	A	<input type="text"/>	0.00 ^x
	oder °R	°R	B	<input type="text"/>	0.00 ^x
	oder °F	°F	C	<input type="text"/>	0.00 ^x
	oder °C	°C	D	<input type="text"/>	0.00 ^x
4	Wandle dann um in		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	wahlweise		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	K		A	<input type="text"/>	K
	oder °R		B	<input type="text"/>	°R
	oder °F		C	<input type="text"/>	°F
	oder °C		D	<input type="text"/>	°C
5	Für eine weitere Umrechnung		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	gehe nach 3		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	*Anmerkung: Falls die		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Anzeige ≠ 0, gehe nach 2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

UMWANDLUNG VON GEWICHT- UND MASSEINHEITEN

Mit diesem Programm können Gewicht- und/oder Masseeinheiten in folgenden Einheiten untereinander umgerechnet werden: Pfund (lbs), Kilogramm (kg), Gramm und Slugs.
Zur Umwandlung wird eine Kombination der folgenden Gleichungen verwendet:

- 1 Pfund (lbs) = 16 Unzen
- 1 Unze = 28.349527 Gramm (g)
- 1 Kilogramm = 1000 Gramm
- 1 Slug = 32.174 Pfund (lbs)

ANMERKUNG:

Null ist ein unerlaubter Eingabewert .

BEISPIEL:

Wandle 10 Pfund (lbs) in Kilogramm (kg) um

Ergebnis: 4.54 kg

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Gebe Pfund ein	10 (lbs)	A	<input type="text"/>	0.00
3	Wandle um in Kilogramm		C	<input type="text"/>	4.54 kg

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Gebe wahlweise ein		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Pfund (lbs)	lbs	A	<input type="text"/>	0.00
	oder Unzen	oz	B	<input type="text"/>	0.00
	oder Kilogramm	kg	C	<input type="text"/>	0.00
	oder Gramm	g	D	<input type="text"/>	0.00
	oder Slugs	slugs	E	<input type="text"/>	0.00
3	Wandle dann um in		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	wahlweise		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Pfund (lbs)		A	<input type="text"/>	lbs
	oder Unzen		B	<input type="text"/>	oz
	oder Kilogramm		C	<input type="text"/>	kg
	oder Gramm		D	<input type="text"/>	g
	oder Slugs		E	<input type="text"/>	slugs
4	Für eine weitere Umrech-		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	nung, gehe nach 2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	

UMWANDLUNG VON VOLUMENEINHEITEN

UMWANDLUNG VON VOLUMEN- EINHEITEN	STD-10A
◀ U.S.gal IMP.gal Liter cm ³ in ³	

Dieses Programm rechnet folgende Volumengrößen ineinander um: U.S. Gallonen, britische Gallonen, Liter, Kubikzentimeter und Kubikzoll. Für die Umformungen werden Kombinationen der folgenden Gleichungen verwendet:

- 1 U.S. Gallone = 3.7853 Liter
- 1 britische Gall. = 1.20095 U.S.Gallonen
- 1 Liter = 1000 Kubikzentimeter
- 1 Kubikzoll = 16.387064 Kubikzentimeter

ANMERKUNG: Null ist ein unerlaubter Eingabewert

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN	AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Gebe wahlweise ein		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	U.S. Gallonen	U.S. gal.	A <input type="text"/>	0.00
	oder Brit.Gallonen	Imp. gal.	B <input type="text"/>	0.00
	oder Liter	ltr.	C <input type="text"/>	0.00
	oder Kubikzentimeter	cm ³	D <input type="text"/>	0.00
	oder Kubikzoll	in ³	E <input type="text"/>	0.00
3	Wandle um in wahlweise		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	U.S.Gallonen		A <input type="text"/>	U.S. gal.
	oder Brit.Gallonen		B <input type="text"/>	Imp. gal.
	oder Liter		C <input type="text"/>	ltr.
	oder Kubikzentimeter		D <input type="text"/>	cm ³
	oder Kubikzoll		E <input type="text"/>	in ³

BEISPIEL:

Wandle 2400 Kubikzentimeter in Kubikzoll um.

Ergebnis: 146.46 Kubikzoll

SPEZIELLE BETIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Gebe Kubikzentimeter ein	2400	D	<input type="text"/>	0.00
3	Wandle um in Kubikzoll		E	<input type="text"/>	146.46

ZINSESZINS

ZINSESZINS				STD-11A	
◀	n	i	PV	FV	rech- nen

Dieses Programm berechnet die Ergebnisse zu Zinsseszinsaufgaben unter Verwendung der folgenden Formeln:

$$1. \quad n = \frac{\ln (FV/PV)}{\ln (1+i/100)}$$

$$2. \quad i = \left[(FV/PV)^{1/n} - 1 \right] \times 100$$

$$3. \quad PV = FV (1 + i/100)^{-n}$$

$$4. \quad FV = PV (1 + i/100)^n$$

Anmerkung: Die Formeln 1,2 und 3 sind von Formel 4 abgeleitet.

Es ist:

n = Anzahl der Zeiteinheiten (für ein verzin-
stetes Kapital)

i = Zinssatz pro Zeiteinheit (in %)

PV = gegenwärtiger Kapitalwert

FV = zukünftiger Kapitalwert (im Anschluss an n
Perioden)

Beliebige drei der Variablen (n, i, PV, FV) können Eingabewerte sein. Das Programm berechnet die vierte Variable und speichert sie. Die Eingabewerte können in beliebiger Reihenfolge eingetastet werden und brauchen zur Abänderung einer Variablen nicht alle erneut eingegeben zu werden.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Programm starten		RTN	R/S	
3	Gebe 3 der folgenden		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Werte ein		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	n	n	A	<input type="text"/>	n
	und/oder i	i (%)	B	<input type="text"/>	i (%)
	und/oder PV	PV	C	<input type="text"/>	PV
	und/oder FV	FV	D	<input type="text"/>	FV
4	Berechne die verblei-		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	bende Variable		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	n		E	A	n
	oder i		E	B	i (%)
	oder PV		E	C	PV
	oder FV		E	D	FV
5	Zur Abwandlung der Auf-		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	gabe, gehe nach 3 und		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	ändere die entsprechen-		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	den Werte.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

BEISPIEL:

Welcher Betrag ist heute anzulegen, wenn er nach Ablauf von 20 Jahren bei einem quartalsweise zuzurechnenden Zins bei einem Zinssatz von 7% (pro Jahr) auf DM 15'000.- anwachsen soll ?

Ergebnis: DM 3744,02

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen				
	(Siehe Seite 8)				
2	Programm starten		RTN	R/S	0.00
3	Gebe ein				
	$n(n = 20 \times 4)$	80	A		80.00
	und $i(i = 7 \div 4)$	1.75	B		1.75
	und FV	15000	D		15000.00
4	Berechne PV		E	C	3744.02

NOTIZEN

TILGUNG BEI DARLEHEN

TILGUNG BEI DARLEHEN				STD-12A
←	y ↑ n	i %	PV	PMT
				rech- nen (P)

Bei gegebener Dauer der fortlaufenden Abzahlung eines Darlehens in Jahren, der Anzahl der Tilgungsraten pro Jahr und dem jährlichen Zinssatz (in %) berechnet das Programm:

1. den Tilgungsbetrag pro Zeiteinheit (Tilgungsrate) des Darlehens, falls der Kreditbetrag gegeben ist
oder
2. den Kreditbetrag bei gegebenen Tilgungsraten (pro Zeiteinheit).

Eine Rundungsroutine sorgt dafür, dass die Ergebnisse auf den Pfennig genau angegeben werden.

Formel:

$$PV = PMT \left[\frac{\left(1 + \frac{i}{100n}\right)^{yn} - 1}{\frac{i}{100n} \left(1 + \frac{i}{100n}\right)^{yn}} \right]$$

wobei:

PV = gegenwärtiger Kapitalwert d. Darlehens
(Kreditsumme)

PMT = Tilgungsrate

i = jährlicher Zinssatz in %

y = Anzahl der Jahre

n = Anzahl der Tilgungsperioden pro Jahr

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen				
2	Gebe Anzahl der Jahre ein	Y	↑		Y
3	Gebe Anzahl der Tilgungs-				
	perioden pro Jahr ein	n	A		yn
4	Gebe jährlichen Zins-	i (%)	B		100
5	Gebe entweder Kapitalwert	PV	C		PV
	oder Tilgungsrate ein	PMT	D		PMT
6	Berechne entweder				
	Tilgungsrate		E	D	PMT
	oder Kapitalwert		E	C	PV
7	Für neue Werte führe				
	Schritt 2 und 3, 4 oder				
	5 aus.				
	Anmerkung: Die nicht				
	gerundeten Ergebnisse für				
	PMT oder PV sind nach der				
	Rechnung im Register 8				

BEISPIEL:

Ermittle die quartalsweise zu entrichtende Tilgungsrate für eine Hypothek mit 30 Jahren Laufzeit, bei einem Zinssatz von 8.75 % und einem gegenwärtigen Kapitalwert von DM 37 500.-

Ergebnis: DM 886,36

Welcher gegenwärtige Kapitalwert entspricht den periodischen Tilgungsraten genau ?

Ergebnis: DM 37 499,86

Wie hoch wären die Raten bei einem Zinssatz von 9.25 % ?

Ergebnis: DM 926,83

Wie hoch wären bei diesem höheren Zinssatz die monatlichen Raten ?

Ergebnis: DM 308,50

SPEZIELLE BETRIEBSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Gebe Anzahl der Jahre ein	30	↑	<input type="text"/>	30.00
3	Gebe Anzahl der Tilgungs-		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	perioden pro Jahr ein	4	A	<input type="text"/>	120.00
4	Gebe jährlichen Zins-	8.75	B	<input type="text"/>	100.00
	satz ein				
5	Kapitalwert eingeben	37500	C	<input type="text"/>	37500.00
6	Berechne Tilgungsrate		E	D	886.36
5	Gebe Tilgungsrate ein		D	<input type="text"/>	886.36
6	Berechne Kapitalwert		E	C	37499.86
	(Die Differenz ist durch		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	die $\frac{1}{4}$ Pfennig-Rundung		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	bedingt).		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
4	Gebe neuen Zinssatz ein	9.25	B	<input type="text"/>	100.00
6	Berechne Tilgungsrate		E	D	926.83
2	Gebe Anzahl der Jahre ein	30	↑	<input type="text"/>	
3	Gebe Anzahl der Tilgungs-		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	perioden pro Jahr ein	12	A	<input type="text"/>	360.00
6	Berechne Tilgungsrate		E	D	308.50

PERSÖNLICHER KONTO-SALDO

PERSÖNLICHER KONTO-SALDO		STD-13A	
◀	FB SB	C _i	D _i
		löschen	rechnen

Dieses Programm unterstützt Sie beim Anpassen Ihrer Aufzeichnungen über den Kontostand an die Kontoauszüge der Bank. Eingabewerte sind unbelastete Schecks (soweit nicht storniert), ausstehende Gutschriften (Guthaben, die nach der letzten Kontobuchung der Bank eingehen) und des Bank-Saldo (Saldo laut letztem Kontoauszug). Das Programm berechnet Ihren persönlichen Konto-Saldo (dies sollte mit Ihren Aufzeichnungen übereinstimmen), Gesamtbetrag und Anzahl der ausstehenden Gutschriften. Ziehen Sie vor Durchführung der Rechnung von Ihrem Kontostand (laut eigener Aufzeichnung) alle Buchungsgebühren der Bank ab.

Formel:

$$FB = SB + \sum_{i=1}^{m_D} D_i - \sum_{i=1}^{n_C} C_i$$

wobei:

FB = persönlicher Konto-Saldo

SB = Bank-Saldo

D_i = ausstehende Gutschrift Nummer i

C_i = unbelasteter Scheck Nummer i

m_D = Anzahl der ausstehenden Gutschriften

n_C = Anzahl der unbelasteten Schecks

Anders ausgedrückt ergibt sich der persönliche Konto-Saldo (FB) aus dem Bank-Saldo (SB), zuzüglich der nach letzter Kontobuchung eingegangenen Gutschriften

$$\sum_{i=1}^{m_D} D_i$$

und abzüglich der bis dahin nicht vorgelegten Schecks

$$\sum_{i=1}^{n_C} C_i$$

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Programm starten		D	<input type="text"/>	0.00
3	Bank-Saldo eingeben	SB	A	<input type="text"/>	SB
4	Wiederholen Sie 4 für		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	alle unbelasteten Scheck	$C_1 \dots S_n$	B	<input type="text"/>	$C_1 \dots C_n$
5	Wiederholen Sie 5 für		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	alle ausstehenden Gutschriften	$D_1 \dots D_m$	C	<input type="text"/>	$D_1 \dots D_m$
6	Konto-Saldo berechnen		E	A	FB
7	Rufen Sie Bank-Saldo zurück		R/S	<input type="text"/>	SB
	und/oder Summen der		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	unbelasteten Schecks		E	B	ΣC_i
	und Anzahl der Schecks		R/S	<input type="text"/>	n_c
	und/oder Summen der		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	ausstehenden Gutschriften		E	C	ΣD_i
	und Anzahl der		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Gutschriften		R/S	<input type="text"/>	m_D
8	Für den Einbezug weiterer		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Schecks, gehe nach 4,		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	für den Einbezug weiterer		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Gutschriften, gehe nach 5		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
9	Für eine neue Berechnung,		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	gehe nach 2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

BEISPIEL:

Bank-Saldo (SB) = DM 432.96

unbelastete Schecks	ausstehende Gutschriften
47.82	100.00
5.63	256.03
25.00	
36.47	
96.02	

Frage: Wie lautet der aktuelle Konto-Saldo ?

Antwort: DM 578.05

Wie ist die Gesamtsumme der unbelasteten Schecks ?

Antwort: DM 210.94

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN	AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Programm starten		D <input type="text"/>	0.00
3	Gebe Bank-Saldo ein	432.96	A <input type="text"/>	432.96
4	Gebe unbelastete Schecks ein		<input type="text"/> <input type="text"/>	
		47.82	B <input type="text"/>	47.82
		5.63	B <input type="text"/>	5.63
		25.00	B <input type="text"/>	25.00
		36.47	B <input type="text"/>	36.47
		96.02	B <input type="text"/>	96.02
5	Gebe ausstehende Gutschriften ein		<input type="text"/> <input type="text"/>	
		100.00	C <input type="text"/>	100.00
		256.03	C <input type="text"/>	256.03
6	Berechne Konto-Saldo		E A	578.05
7	Rufe Bank-Saldo zurück		R/S <input type="text"/>	432.96
	und/oder Summe der un-		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	belasteten Schecks		E B	210.94
	und Anzahl der Schecks		R/S <input type="text"/>	5.00
	und/oder Summen der		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	ausstehenden Gutschriften		E C	356.03
	und Anzahl der		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	Gutschriften		R/S <input type="text"/>	2.00

ITERATIVES LÖSUNGSVERFAHREN FÜR $f(x) = 0$

Mit Hilfe dieses Programms können Sie nach einer modifizierten 'regula falsi'-Methode die Lösung x_0 (Nullstelle) der Gleichung $f(x) = 0$ berechnen. Die Funktion $f(x)$ muß stetig und reelwertig sein. Der Benutzer gibt eine Genauigkeitsschranke δ und zwei Punkte x_1 und x_2 an, für die gelten muß, daß $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$; das heißt, $f(x_1)$ und $f(x_2)$ müssen unterschiedliche Vorzeichen besitzen.

Die Iteration verwendet die folgende Näherung für x_0 :

$$x_0 = x_2 - \frac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)} f(x_2)$$

Die nachstehenden Iterationsvorschriften bewirken, daß die Funktionswerte im Verlauf der Iteration stets unterschiedliche Vorzeichen besitzen:

1. Falls $f(x_0) \cdot f(x_2) < 0$, ersetze $(x_1, f(x_1))$ durch $(x_2, f(x_2))$.
Falls $f(x_0) \cdot f(x_2) > 0$, ersetze $(x_1, f(x_1))$ durch $(x_1, f(x_1)/2)$.
2. Ersetze $(x_2, f(x_2))$ durch $(x_0, f(x_0))$.

Die Iteration wird abgebrochen, wenn $|x_0 - x_2| \leq \delta$.

Die Funktion $f(x)$ ist vom Benutzer in den Programmspeicher einzutasten. Dabei ist davon auszugehen, daß die Variable x im X-Register steht. Insgesamt stehen Ihnen für $f(x)$ 33 Speicherzeilen, die Stack-Register und die Speicherregister R_7 und R_8 zur Verfügung. (Für die Speicherung von Zwischenergebnissen können Sie ggf. auch R_9 verwenden.)

Anmerkungen:

1. Wenn die Funktion $f(x)$ die x -Achse im Intervall $[x_1, x_2]$ öfter als einmal schneidet, berechnet dieses Programm nur eine dieser Nullstellen. Besitzt $f(x)$ zwischen x_1 und x_2 unendlich viele Nullstellen, kann das Verfahren nicht konvergieren.
2. Nachdem x_0 ermittelt ist, können Sie $f(x_0)$ mit $\boxed{E}$ berechnen, um zu entscheiden, ob Ihnen dieser Wert nahe genug bei Null liegt. Anderenfalls können Sie ein neues δ wählen.
3. Die Taste $\boxed{E}$ kann unabhängig verwendet werden, um den Wert der Funktion für ein beliebiges x in der Anzeige zu berechnen.

Literatur: M. Dowell and P. Jarratt, "A Modified Regula Falsi Method for Computing the Root of an Equation", BIT 11, 1971, pp. 168-174.

ALLGEMEINE BETRIEBSANWEISUNGEN

NR.	ANWEISUNG	WERTE	TASTEN		ANZEIGE
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Gehen Sie nach Marke E		GTO	E	
3	Schalten Sie in Stellung W/PRGM		<input type="text"/>	<input type="text"/>	15
4	Tasten Sie die Schrittfolge für $f(x)$ ein		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(und beenden Sie mit <u>RTN</u>)		RTN	<input type="text"/>	24
5	Schalten Sie in Stellung RUN		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
6	Geben Sie gewünschtes δ ein	δ	A	<input type="text"/>	δ
7	Geben Sie x_1 ein	x_1	B	<input type="text"/>	$f(x_1)$
8	Geben Sie x_2 ein*	x_2	C	<input type="text"/>	$f(x_2)$
	Falls $f(x_2)$ gleiches Vorzeichen wie $f(x_1)$ hat, wählen Sie ein anderes x_2 und wiederholen Sie Schritt 8		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
9	Berechnen Sie die Lösung x_0		D	<input type="text"/>	x_0
10	Berechnen Sie $f(x_0)$		E	<input type="text"/>	$f(x_0)$
11	Auf Wunsch: Geben Sie ein neues δ ein	δ	A	<input type="text"/>	δ
	und gehen Sie nach Schritt 9		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(Für ein neues $f(x)$, gehen Sie nach Schritt 2)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	* x_2 darf auch kleiner sein als x_1		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Beispiel:

Berechnen Sie die Lösung der Gleichung $\ln x + 3x - 10.8074 = 0$

$$f(x) = \ln x + 3x - 10.8074$$

Anmerkung:

Da die Konstante 10.8074 eine 6-stellige Zahl ist, ist es sinnvoller, sie in einem Register zu speichern anstatt sie in Form von Tastenbefehlen in das Programm aufzunehmen. Wir wollen diese Konstante vor dem Eintasten von $f(x)$ in Register R_7 speichern.

Ergebnis: $x_0 = 3.21$
 $f(x_0) = -4 \cdot 10^{-8}$

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

NR.	ANWEISUNG	WERTE	TASTEN		ANZEIGE
1	Programm einlesen (siehe Seite 8)				
2	Speichern Sie die Konstante in R7	10.8074	STO	7	10.81
	gehen Sie nach Marke E		GTO	E	10.81
3	Schalten Sie in Stellung W/PRGM				15
4	Tasten Sie die Schrittfolge für				
	$f(x)=\ln x + 3x - 10.8074$ ein		f		31
			LN		07
			9	LAST X	3500
			3		03
			x		71
			+		61
			RCL	7	3407
			-		51
			RTN		24
5	Schalten Sie in Stellung RUN				10.81
6	Geben Sie δ (hier 10^{-6}) ein	10^{-6}	A		0.00
7	Geben Sie $x_1=1$ ein	1	B		-7.81
8	Geben Sie $x_2 = 2$ ein	2	C		- 4.11
	$f(x_2)$ hat gleiches Vorzeichen wie $f(x_1)$	4	C		2.58
	nächste Schätzung: $x_2=4$				
9	Berechnen Sie die Lösung x_0 (ca. 12 Sekunden Iterationszeit)		D		3.21
10	Berechnen Sie $f(x_0)$		E		- 0.00
	Ändern Sie das Anzeigeformat		DSP	9	$-4 \cdot 10^{-8}$

NOTIZEN

QUADRATISCHE GLEICHUNG

QUADRATISCHE GLEICHUNG	STD-15B
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="a,b,c"/> <input type="button" value="D ≥ 0"/> <input type="button" value="D < 0"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	

Die Lösungen x_1 und x_2 der Gleichung

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

haben die Form

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Bisweilen ist es günstiger, zuerst die Lösung mit dem größeren Absolutbetrag nach folgender Formel zu berechnen

$$x_1 = \frac{-ab}{|ab|} \left(\frac{|b|}{2a} + \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \right)$$

und dann die vom Absolutbetrag her kleinere Lösung wie folgt zu bestimmen:

$$x_2 = \frac{c}{x_1 a}$$

Falls die Diskriminante

$$D = (b^2 - 4ac)/4a^2$$

größer oder gleich Null ist, sind die Lösungen reell. Anderenfalls sind sie komplex und haben die Form

$$u \pm iv = \frac{-b}{2a} \pm \sqrt{\frac{4ac - b^2}{4a^2}} i$$

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN	AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	
2	Koeffizienten eingeben		<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	
	a	a	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value=""/>	a
	und b	b	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value=""/>	b
	und c	c	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value=""/>	D
3	Falls $D \geq 0$ sind Lösungen reell		<input type="button" value="B"/> <input type="button" value=""/>	Lösung 1
			<input type="button" value="R/S"/> <input type="button" value=""/>	Lösung 2
4	Falls $D < 0$ sind Lösungen komplex		<input type="button" value="C"/> <input type="button" value=""/>	u
			<input type="button" value="R/S"/> <input type="button" value=""/>	v
	(Lösung dann $u \pm iv$)		<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	

1. $2x^2 + 5x + 3 = 0$

(D = 0.06 > 0)

Ergebnisse: $x_1 = -1,50$

$x_2 = -1,00$

(1) SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/EINHEITEN	TASTEN	AUSGABE WERTE/EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Koeffizienten eingeben		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	a	2	<input type="text"/> ↑ <input type="text"/>	2.00
	und b	5	<input type="text"/> ↑ <input type="text"/>	5.00
	und c	3	<input type="text"/> A <input type="text"/>	0.06
3	Berechne erste Lösung		<input type="text"/> B <input type="text"/>	-1.50
	Berechne zweite Lösung		<input type="text"/> R/S <input type="text"/>	-1.00

2. $2x^2 + 3x + 4 = 0$

(D = -1.44 < 0)

Ergebnisse: $x_1 = -0.75 + 1.20i$

$x_2 = -0.75 - 1.20i$

(2) SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/EINHEITEN	TASTEN	AUSGABE WERTE/EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Koeffizienten eingeben		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	a	2	<input type="text"/> ↑ <input type="text"/>	2.00
	und b	3	<input type="text"/> ↑ <input type="text"/>	3.00
	und c	4	<input type="text"/> A <input type="text"/>	-1.44
4	Berechne u		<input type="text"/> C <input type="text"/>	-0.75
	Berechne v		<input type="text"/> R/S <input type="text"/>	1.20
	(Lösung 1,2 = u ± iv)		<input type="text"/> <input type="text"/>	

FLÄCHEN-UND DREIECKSBERECHNUNGEN

Dieses Programm berechnet:

1. Die Fläche eines Kreises, gegeben Radius a

$$A = \pi a^2$$

2. Die Fläche einer Ellipse, gegeben die Halbachsen a, b

$$A = \pi ab$$

3. Die Fläche eines Rechtecks mit den Seiten a, b

$$A = ab$$

4. Die Fläche eines Dreiecks, gegeben a, b, c

$$A = s(s-a)(s-b)(s-c)$$

$$s = \frac{1}{2}(a + b + c)$$

5. Die dritte Seite eines rechtwinkligen Dreiecks, wenn die beiden anderen Seiten gegeben sind (falls die Hypotenuse eine der beiden bekannten Seiten ist, muss sie als negativer Wert eingegeben werden).

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Ausserdem addiert das Programm die berechneten Flächenwerte auf. Flächen, die aus ausschliesslich positiven Argumenten berechnet wurden, werden zu dieser Summe addiert. Soll eine Fläche von der Summenfläche subtrahiert werden, ist der letzte Eingabewert negativ einzutasten. Nach diesem Verfahren können auch Summen- und Differenzflächen berechnet werden, die sich aus der Zusammensetzung von Kreisen, Ellipsen, Rechtecken und Dreiecken ergeben.

ALLGEMEINE BETRIEBSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen				
2	Programm starten		RTN	R/S	0.00
3	Zur Flächenberechnung				
	eines Kreises	$\pm * a$	A		Fläche
	oder einer Ellipse	a	↑		
		$\pm * b$	B		Fläche
	oder eines Rechtecks	a	↑		
		$\pm * b$	C		Fläche
	oder eines Dreiecks	a	↑		
		b	↑		
		$\pm * c$	D		Fläche
	oder zur Berechnung der				
	3. Seite eines recht-				
	winkligen Dreiecks	a	↑		
		b oder - c	E		Seite 3
4	Für nächste Fläche, gehe nach 3				
5	Anzeigen der Summen der				
	bis hierher berechneten				
	Flächen (Dieser Schritt muß unmittelbar auf eine Flächenberechnung folgen)		R/S		Σ Flächen
6	Zum Beginnen einer				
	neuen Aufsummierung,				
	gehe nach 2				
	*Anmerkung: Negativ				
	eingeben, falls Fläche				
	von Σ Flächen abzuziehen				
	ist.				

BEISPIEL:

Berechne die Fläche dieser Figur (die Kreisfläche soll von der Gesamtfläche subtrahiert werden).

Ergebnis: 22.93

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/EINHEITEN	TASTEN	AUSGABE WERTE/EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/> <input type="text"/>	
2	Programm starten		RTN R/S	0.00
3-4	Berechne 3.Dreiecksseite		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	Seite eingeben	3	↑ <input type="text"/>	3.00
	Seite eingeben	4	E <input type="text"/>	5.00
	Berechne Dreiecksfläche		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	Seite eingeben	3	↑ <input type="text"/>	3.00
	Seite eingeben	4	↑ <input type="text"/>	4.00
	Seite eingeben	5	D <input type="text"/>	6.00
	Berechne Rechteckfläche		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	Seite eingeben	6	↑ <input type="text"/>	6.00
	Seite eingeben	4	C <input type="text"/>	24.00
	Subtrahiere Kreisfläche		<input type="text"/> <input type="text"/>	
	Gebe Radius ein	-1.5	CHS A	7.07
5	Zeige Summenfläche an		R/S <input type="text"/>	22.93
			<input type="text"/> <input type="text"/>	

NIMM-SPIEL

NIMM ist ein Spiel, das von jedem Computer beherrscht wird. Ihr HP-65 ist da keine Ausnahme. Die Spielregeln für NIMM sind äusserst einfach. Ausgehend von insgesamt fünfzehn Objekten, z.B. Streichhölzern (in diesem Fall die Zahl fünfzehn), müssen die Spielpartner abwechselnd ein, zwei oder drei Objekte wegnehmen, bis nur noch eins übrig bleibt. Verlierer ist derjenige Spieler, der gezwungen ist, das letzte der Streichhölzer zu nehmen. Ein negatives Vorzeichen in der Anzeige deutet hier an, dass der Benutzer am Zug ist; ist die Anzeige positiv, ist Ihr HP-65 an der Reihe.

Als der Herausforderer dürfen Sie den ersten Zug machen. Es ist durchaus möglich, zu gewinnen. Sie müssen allerdings bedenken, dass Ihr HP-65 ein ausgesprochener Meister in diesem Spiel ist und Ihnen nicht erlaubt, einen einzigen Fehler zu machen. *

Folgen Sie einfach den Benutzungsanweisungen zur Durchführung eines Spiels.

Anmerkungen: Der Algorithmus, der in diesem Spiel verwendet wird, ist allgemein und es kann jede positive ganzzahlige Zahl als Startwert eingegeben werden. Wollen Sie nicht mit 15 beginnen, dann geben Sie eine entsprechend andere Zahl nach Drücken der Taste A in das Register R_1 ein.

* Der HP-65 erwartet natürlich faire Gegenspieler. Sie könnten ihn nämlich bemogeln, indem Sie andere Werte als die Zahlen 1 bis 3 eingeben.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Spiel starten		A	<input type="text"/>	-15
3	Benutzer an der Reihe	1,2 oder 3	B	<input type="text"/>	
4	HP-65 am Zug		C	<input type="text"/>	
5	Gehe nach 3 bis Spiel beendet		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
6	Drehe Rechner auf den Kopf um die Nachricht zu lesen.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
7	Für ein neues Spiel, gehe nach 2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

SPEZIELLE BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHRITT	ANWEISUNGEN	EINGABE WERTE/ EINHEITEN	TASTEN		AUSGABE WERTE/ EINHEITEN
1	Programm einlesen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(Siehe Seite 8)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	Spiel starten		A	<input type="text"/>	-15
3	Benutzer nimmt 3	3	B	<input type="text"/>	12
4	HP-65 am Zug		C	<input type="text"/>	-9
3	Benutzer nimmt 2	2	B	<input type="text"/>	7
4	HP-65 am Zug		C	<input type="text"/>	-5
3	Benutzer nimmt 3	3	B	<input type="text"/>	2
4	HP-65 am Zug		C	<input type="text"/>	-1
3	Benutzer nimmt letzte 1 ,	1	B	<input type="text"/>	55178
	HP-65 hat gewonnen		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
6	Wenden Sie den Rechner zum Lesen der Nachricht		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	(BLISS = grosse Freude).		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

DIAGNOSTIK-PROGRAMM I

Dieses Programm hat die Aufgabe, Fehler bei der Durchführung der Flag-Operationen, Vergleichsoperatoren, Dekrement und Sprung bei Null, Unterprogramm-Aufrufen und Tangens festzustellen. Wenn ein Verdacht auf Fehloperationen besteht, kann dieses Programm als Testprogramm ausgeführt werden. Damit können die Fehloperationen genau lokalisiert werden.

Beispiele:

Um das Programm zu starten, schalten Sie den Rechner erst aus, dann ein, lesen die Programmkarte ein (siehe Seite 8) und drücken R/S . Sie sollten als Anzeige -8.888888888-88 sehen. Falls nicht, entspricht die angezeigte Zahl der fehlerhaften Funktion nach nachfolgender Fehlerliste. Hält das Programm beispielsweise mit '2' an, so bedeutet das, dass der Fehler bei "f" "TF2" auftritt.

ANZEIGE

FEHLERHAFT FUNKTION

0	g, $x \neq y$
1	f, TF1 (mit Flag gelöscht)
2	f, TF2 (mit Flag gelöscht)
3	g, $x \leq y$
4	f^{-1} , TF1 (mit Flag gesetzt)
5	f^{-1} , TF2 (mit Flag gesetzt)
6	g, $x = y$
7	f^{-1} , SF1
8	f^{-1} , SF2
9	g, $x > y$
-1	DSZ

NOTIZEN

DIAGNOSTIK-PROGRAMM II

Dieses Programm soll eine eventuelle fehlerhafte Funktion folgender Operationen lokalisieren:

-, +, x, ÷, f 0-9, f^{-1} 0-9, f·, f^{-1} ·, g·,

STO + 6, STO 8, RCL 8, RCL 6, CHS, EEX und R/S.

Wenn ein Verdacht auf Fehloperationen besteht, kann dieses Programm als Testprogramm ausgeführt werden. Damit können die Fehloperationen genau lokalisiert werden.

Um das Programm zu starten, schalten Sie den Rechner erst aus, dann ein, lesen die Magnetkarte ein (siehe Seite 8) und drücken die Taste R/S . Die Anzeige sollte -8.888888888-88 zeigen. Ist das nicht der Fall, schalten Sie den Rechner aus, dann ein, lesen Sie die Programmkarte erneut ein und gehen Sie unter Verwendung von SST schrittweise durch das Programm. Vergleichen Sie dabei alle angezeigten Werte mit denjenigen der nachstehenden Liste. Stimmt ein Wert nicht überein, sagt Ihnen ein Blick in diese Liste, welche Funktion fehlerhaft ausgeführt wird.

ANZEIGE

GEPRUEFTE RECHNERFUNKTION

0.00

DSP 9

0.000000000 00

7.

'Stack-Lift'ermöglicht

7.000000000 00

1.945910149 00

f, LN

2.891227832-01

f, LOG

5.377013885-01

f, $\sqrt{x}$

9.384521785-03

f, SIN

9.999999866-01

f, COS

1.745506463-02

f, TAN

1.000152325 00

f^{-1} , SIN

9.998476982-01

g, 1/x

9.999900006-01

f^{-1} , COS^{-1}

4.499971354 01

f^{-1} , TAN^{-1}

ANZEIGEGEPRUEFTE RECHNERFUNKTION

2.222236368-02	g, $1/x$
1.022471120 00	f^{-1} , LN (e^x)
1.053103655 01	f^{-1} , LOG (10^x)
1.109027308 02	f^{-1} , $\sqrt{x}$ (x^2)
1.053103655 01	g, LSTx
1.114016087 02	f, R→P
1.112406000 02	f, →D.MS
1.051581606 01	f^{-1} , R→P
1.086615556 01	f^{-1} , →D.MS
1.224126000 02	f, D.MS+
2.	
-2.	CHS
-2.000000000 00	
2.000000000 00	g, ABS
1.498484464 04	g, y^x
3.141592654 00	g, π
4.769824191 03	÷
4.769000000 03	f, INT
1.124100000 04	f, →OCT
5.	
5.000000000 00	
1.200000000 02	g, n!
1.112100000 04	-
4.689000000 03	f^{-1} , →OCT
4.688000000 03	STO 8, RCL 8, DSZ
1.000000000 00	f^{-1} , D.MS+
4.688000000 03	g, LSTx
9.376000000 03	STO + 6
9.	
-9.	CHS
-9.4	Definition einer Programmkonstanten
-9.48	
-9.480	
-9.4804	
-9.48047	
-9.480470	
-9.4804702	
-9.48047023	
-9.480470230	

ANZEIGE

-9.480470230-00
 -9.480470230-09
 -9.480470230-92
 -8.888888888-88
 -8.888888888-88
 0.000000000 00
 0.000000000 00
 -8.888888888-88
 -8.888888888-88
 -8.888888888-88

GEPRUEFTE RECHNERFUNKTION

EEX, CHS
 Einlesen des Exponenten
 in das X-Register
 x
 f^{-1} , INT
 g, R†
 g, x†y
 g, R†
 g, NOP
 R/S

PROGRAMMLISTEN

1. Wochentag.....	72
2. Mittelwert, Standardabweichung, mittlerer Fehler...	73
3. Grosskreis-Navigation.....	74
4. Basistransformation ganzer Zahlen.....	75
5. Körperoberfläche (nach E. Boyd).....	76
6. Impedanzanpassung eines Pi-Glieds.....	77
7. EEM, Horizontalabstand bei gegebener Höhendifferenz	78
8. Umwandlung von Temperatureinheiten.....	79
9. Umwandlung von Gewicht-und Masseinheiten.....	80
10. Umwandlung von Volumeneinheiten.....	81
11. Zinseszins.....	82
12. Tilgung bei Darlehen.....	83
13. Persönlicher Konto-Saldo.....	84
14. Iteratives Lösungsverfahren für $f(x) = 0$	85
15. Quadratische Gleichung.....	86
16. Flächen- und Dreiecksberechnungen.....	87
17. NIMM-Spiel.....	88
18. Diagnostik-Programm I.....	89
19. Diagnostik-Programm II.....	90

GROSSKREIS - NAVIGATION

CODE	KEYS
32	f^{-1}
51	SF 1
31	f
43	REG
44	CLX
35	g
41	DEG
84	R/S
23	LBL
11	A
32	f^{-1}
03	→D.MS
34 01	RCL 1
33 02	STO 2
35 07	$g x \rightarrow y$
33 01	STO 1
84	R/S
23	LBL
12	B
32	f^{-1}
03	→D.MS
34 03	RCL 3
33 04	STO 4
35 07	$g x \rightarrow y$
33 03	STO 3
84	R/S
23	LBL
13	C
34 04	RCL 4
34 03	RCL 3
51	—
41	↑
31	f
04	SIN
00	0

CODE	KEYS
35 24	$g x > y$
31	f
51	SF 1
61	+
44	CLX
61	+
31	f
05	COS
34 02	RCL 2
31	f
05	COS
33 06	STO 6
71	x
34 01	RCL 1
31	f
05	COS
71	x
34 01	RCL 1
31	f
04	SIN
33 07	STO 7
34 02	RCL 2
31	f
04	SIN
33 08	STO 8
71	x
61	+
32	f^{-1}
05	COS
41	↑
41	↑
06	6
00	0
71	x
24	RTN

CODE	KEYS
23	LBL
14	D
03	3
06	6
00	0
13	C
35 08	$g R \downarrow$
41	↑
31	f
05	COS
34 08	RCL 8
71	x
34 07	RCL 7
35 07	$g x \rightarrow y$
51	—
35 07	$g x \rightarrow y$
31	f
04	SIN
81	÷
34 06	RCL 6
81	÷
32	f^{-1}
05	COS
31	f
61	TF 1
51	—
35 01	$g \text{ NOP}$
32	f^{-1}
51	SF 1
84	R/S

R₁	LAT _D	R₄	LNG _S	R₇	Used
R₂	LAT _S	R₅	0	R₈	Used
R₃	LNG _D	R₆	Used	R₉	Used

BASISTRANSFORMATION GANZER ZAHLEN

CODE	KEYS
23	LBL
11	A
33 02	STO 2
24	RTN
23	LBL
12	B
33 03	STO 3
24	RTN
23	LBL
13	C
34 02	RCL 2
33 07	STO 7
35 08	g R↓
71	x
00	0
33 01	STO 1
01	1
33 05	STO 5
83	·
01	1
33 04	STO 4
33 06	STO 6
23	LBL
01	1
35 00	g LST X
34 04	RCL 4
71	x
34 07	RCL 7
33	STO
71	x
05	5
35 08	g R↓
35	g
06	ABS
01	1

CODE	KEYS
35 22	g $x \leq y$
22	GTO
01	1
35 00	g LST X
23	LBL
02	2
34 04	RCL 4
81	÷
41	↑
31	f
83	INT
51	—
35 00	g LST X
34 05	RCL 5
34 07	RCL 7
81	÷
33 05	STO 5
71	x
33	STO
61	+
01	1
44	CLX
35 07	g $x \neq y$
35 21	g $x \neq y$
22	GTO
02	2
33 07	STO 7
34 01	RCL 1
31	f
83	INT
23	LBL
03	3
41	↑
41	↑
34 03	RCL 3

CODE	KEYS
81	÷
31	f
83	INT
33 05	STO 5
34 03	RCL 3
71	x
51	—
34 06	RCL 6
34 04	RCL 4
81	÷
33 06	STO 6
71	x
33	STO
61	+
07	7
00	0
34 05	RCL 5
35 21	g $x \neq y$
22	GTO
03	3
34 07	RCL 7
24	RTN
35 01	g NOP

R₁	Used	R₄	Used	R₇	Used
R₂	B ₂	R₅	Used	R₈	
R₃	B ₁	R₆	Used	R₉	Used

KÖRPEROBERFLÄCHE (NACH E. BOYD)

CODE	KEYS
23	LBL
11	A
00	0
35 07	g x↔y
35 24	g x>y
33 06	STO 6
24	RTN
42	CHS
02	2
83	·
05	5
04	4
71	x
33 06	STO 6
24	RTN
23	LBL
12	B
00	0
35 07	g x↔y
35 24	g x>y
33 05	STO 5
24	RTN
02	2
83	·
02	2
42	CHS
81	÷
33 05	STO 5
24	RTN
23	LBL
13	C
83	·
07	7
02	2
08	8

CODE	KEYS
05	5
41	↑
83	·
00	0
01	1
08	8
08	8
34 05	RCL 5
43	EEX
03	3
71	x
41	↑
35 08	g R↓
31	f
08	LOG
71	x
51	—
35	g
05	y ^x
34 06	RCL 6
83	·
03	3
35	g
05	y ^x
71	x
03	3
83	·
02	2
00	0
07	7
71	x
43	EEX
04	4
81	÷
24	RTN

CODE	KEYS
23	LBL
14	D
43	EEX
02	2
71	x
33	STO
09	9
35 00	g LST X
81	÷
24	RTN
23	LBL
15	E
13	C
34	RCL
09	9
35 07	g x↔y
81	÷
43	EEX
02	2
81	÷
24	RTN
35 01	g NOP

R ₁	R ₄	R ₇
R ₂	R ₅	R ₈
R ₃	R ₆	R ₉
		Wt. (kg)
		Ht. (cm)
		100 CO(l/min)

UMWANDLUNG VON TEMPERATUREINHEITEN

CODE	KEYS
32	f ⁻¹
51	SF 1
84	R/S
23	LBL
12	B
41	↑
31	f
61	TF 1
22	GTO
00	0
05	5
71	x
09	9
81	÷
22	GTO
11	A
23	LBL
00	0
01	1
83	·
08	8
33	STO
71	x
01	1
22	GTO
11	A
23	LBL
13	C
41	↑
31	f
61	TF 1
22	GTO
02	2
03	3
02	2

CODE	KEYS
51	—
05	5
71	x
09	9
81	÷
22	GTO
14	D
23	LBL
02	2
01	1
83	·
08	8
33	STO
71	x
01	1
04	4
05	5
09	9
83	·
06	6
07	7
33	STO
51	—
01	1
22	GTO
11	A
23	LBL
14	D
41	↑
02	2
07	7
03	3
83	·
01	1
05	5

CODE	KEYS
31	f
61	TF 1
22	GTO
02	2
61	+
22	GTO
11	A
23	LBL
02	2
33	STO
51	—
01	1
23	LBL
11	A
32	f ⁻¹
61	TF 1
22	GTO
06	6
34 01	RCL 1
32	f ⁻¹
51	SF 1
24	RTN
23	LBL
06	6
33 01	STO 1
00	0
31	f
51	SF 1
24	RTN
35 01	g NOP

R ₁	Temp K	R ₄	R ₇
R ₂		R ₅	R ₈
R ₃		R ₆	R ₉

UMWANDLUNG VON GEWICHT- UND MASSEINHEITEN

CODE	KEYS
23	LBL
11	A
00	0
35 23	g x=y
22	GTO
00	0
35 08	g R↓
01	1
06	6
71	x
12	B
23	LBL
00	0
01	1
06	6
33	STO
81	÷
04	4
35 08	g R↓
23	LBL
12	B
02	2
08	8
83	·
03	3
04	4
09	9
05	5
02	2
03	3
33 06	STO 6
71	x
00	0
35 21	g x≠y
35 08	g R↓

CODE	KEYS
14	D
34 06	RCL 6
33	STO
81	÷
04	4
35 08	g R↓
14	D
23	LBL
13	C
00	0
35 23	g x=y
34 04	RCL 4
84	R/S
35 08	g R↓
33 04	STO 4
00	0
41	↑
84	R/S
23	LBL
14	D
00	0
35 23	g x=y
22	GTO
02	2
35 08	g R↓
43	EEX
03	3
81	÷
13	C
23	LBL
02	2
43	EEX
03	3
33	STO
71	x

CODE	KEYS
04	4
35 08	g R↓
13	C
23	LBL
15	E
03	3
02	2
83	·
01	1
07	7
04	4
33 06	STO 6
71	x
00	0
35 21	g x≠y
35 08	g R↓
11	A
34 06	RCL 6
33	STO
81	÷
04	4
35 08	g R↓
11	A
35 01	g NOP

R ₁	R ₄ Mass Kg	R ₇
R ₂	R ₅	R ₈
R ₃	R ₆ Used	R ₉ Used

UMWANDLUNG VON VOLUMENEINHEITEN

CODE	KEYS
23	LBL
11	A
03	3
83	·
07	7
08	8
05	5
04	4
33 06	STO 6
71	x
00	0
35 21	g x≠y
35 08	g R↓
13	C
34 06	RCL 6
33	STO
81	÷
05	5
35 08	g R↓
13	C
23	LBL
12	B
01	1
83	·
02	2
00	0
00	0
09	9
05	5
33 06	STO 6
71	x
00	0
35 21	g x≠y
35 08	g R↓
11	A

CODE	KEYS
34 06	RCL 6
33	STO
81	÷
05	5
35 08	g R↓
11	A
23	LBL
13	C
00	0
35 23	g x=y
34 05	RCL 5
84	R/S
35 08	g R↓
33 05	STO 5
00	0
41	↑
84	R/S
23	LBL
14	D
00	0
35 23	g x=y
22	GTO
02	2
35 08	g R↓
43	EEX
03	3
81	÷
13	C
23	LBL
02	2
43	EEX
03	3
33	STO
71	x
05	5

CODE	KEYS
35 08	g R↓
13	C
23	LBL
15	E
01	1
06	6
83	·
03	3
08	8
07	7
00	0
06	6
04	4
33 06	STO 6
71	x
00	0
35 21	g x≠y
35 08	g R↓
14	D
34 06	RCL 6
33	STO
81	÷
05	5
35 08	g R↓
14	D
35 01	g NOP

R ₁	R ₄	R ₇
R ₂	R ₅ Volume (liters)	R ₈
R ₃	R ₆ Used	R ₉ Used

TILGUNG BEI DARLEHEN

CODE	KEYS
23	LBL
11	A
33 07	STO 7
71	x
33 01	STO 1
24	RTN
23	LBL
12	B
33 02	STO 2
43	EEX
02	2
33 05	STO 5
24	RTN
23	LBL
13	C
32	f^{-1}
71	SF 2
31	f
61	TF 1
22	GTO
01	1
33 03	STO 3
24	RTN
23	LBL
14	D
31	f
61	TF 1
22	GTO
01	1
33 04	STO 4
24	RTN
23	LBL
15	E
31	f
51	SF 1

CODE	KEYS
31	f
71	SF 2
24	RTN
23	LBL
01	1
32	f^{-1}
51	SF 1
34 02	RCL 2
34 07	RCL 7
81	$\div$
34 05	RCL 5
81	$\div$
01	1
61	+
34 01	RCL 1
35	g
05	y^x
33 06	STO 6
01	1
51	-
34 06	RCL 6
81	$\div$
34 07	RCL 7
71	x
34 02	RCL 2
81	$\div$
34 05	RCL 5
71	x
32	f^{-1}
81	TF 2
22	GTO
03	3
34 03	RCL 3
35 07	$g \times \frac{z}{y}$
81	$\div$

CODE	KEYS
22	GTO
04	4
23	LBL
03	3
34 04	RCL 4
71	x
23	LBL
04	4
33 08	STO 8
21	DSP
83	.
02	2
34 05	RCL 5
71	x
83	.
05	5
61	+
31	f
83	INT
34 05	RCL 5
81	$\div$
84	R/S
35 01	g NOP

R₁	yn	R₄	PMT	R₇	n
R₂	i	R₅	100	R₈	PV or PMT
R₃	PV	R₆	$(1 + i/100)^{y \times n}$	R₉	

FLÄCHEN- UND DREIECKSBERECHNUNGEN

CODE	KEYS
31	f
43	REG
00	0
84	R/S
23	LBL
11	A
41	↑
35	g
06	ABS
23	LBL
12	B
71	x
35	g
02	π
23	LBL
13	C
22	GTO
06	6
23	LBL
14	D
00	0
35 24	g x>y
31	f
51	SF 1
35 08	g R↓
35	g
06	ABS
33 02	STO 2
35 08	g R↓
33 03	STO 3
35 08	g R↓
33 04	STO 4
61	+
61	+
61	+

CODE	KEYS
02	2
81	÷
33 05	STO 5
41	↑
41	↑
34 02	RCL 2
51	-
71	x
34 05	RCL 5
34 03	RCL 3
51	-
71	x
34 05	RCL 5
34 04	RCL 4
51	-
71	x
31	f
09	$\sqrt{x}$
31	f
61	TF 1
42	CHS
35 01	g NOP
32	f ⁻¹
51	SF 1
01	1
23	LBL
06	6
71	x
33	STO
61	+
01	1
35	g
06	ABS
84	R/S
34 01	RCL 1

CODE	KEYS
24	RTN
23	LBL
15	E
33 02	STO 2
35 08	g R↓
33 03	STO 3
35 09	g R↑
71	x
00	0
35 24	g x>y
31	f
51	SF 1
34 03	RCL 3
41	↑
71	x
34 02	RCL 2
41	↑
71	x
31	f
61	TF 4
42	CHS
35 01	g NOP
61	+
35	g
06	ABS
31	f
09	$\sqrt{x}$
32	f ⁻¹
51	SF 1
24	RTN

R ₁	Σ Area	R ₄	Used	R ₇
R ₂	Used	R ₅	Used	R ₈
R ₃	Used	R ₆		R ₉ Used

NIMM-SPIEL

CODE	KEYS
23	LBL
11	A
21	DSP
83	·
00	0
01	1
05	5
33 01	STO 1
31	f
51	SF 1
15	E
23	LBL
13	C
31	f
51	SF 1
00	0
33 03	STO 3
23	LBL
02	2
34 03	RCL 3
03	3
35 23	g x=y
01	1
12	B
23	LBL
01	1
01	1
33	STO
61	+
03	3
34 01	RCL 1
01	1
51	—
34 03	RCL 3
51	—

CODE	KEYS
04	4
81	÷
31	f
83	INT
35 00	g LST X
51	—
00	0
35 21	g x≠y
22	GTO
02	2
34 03	RCL 3
23	LBL
12	B
33	STO
51	—
01	1
34 01	RCL 1
00	0
35 21	g x≠y
22	GTO
15	E
32	f ⁻¹
61	TF 1
22	GTO
08	8
21	DSP
83	·
01	1
03	3
05	5
00	0
07	7
83	·
01	1
84	R/S

CODE	KEYS
23	LBL
08	8
05	5
05	5
01	1
07	7
08	8
84	R/S
23	LBL
15	E
34 01	RCL 1
31	f
61	TF 1
42	CHS
35 01	g NOP
32	f ⁻¹
51	SF 1
84	R/S
35 01	g NOP

R ₁	Total	R ₄	R ₇
R ₂		R ₅	R ₈
R ₃	n	R ₆	R ₉ Used

DIAGNOSTIK-PROGRAMM I

CODE	KEYS
11	A
35 21	$g x \neq y$
00	0
84	R/S
31	f
61	TF 1
01	1
84	R/S
31	f
81	TF 2
02	2
84	R/S
12	B
35 22	$g x \leq y$
03	3
84	R/S
32	f^{-1}
61	TF 1
04	4
84	R/S
32	f^{-1}
81	TF 2
05	5
84	R/S
13	C
35 23	$g x = y$
06	6
84	R/S
31	f
61	TF 1
07	7
84	R/S
31	f
81	TF 2
08	8

CODE	KEYS
84	R/S
14	D
35 24	$g x > y$
09	9
84	R/S
15	E
05	5
42	CHS
83	.
00	0
09	9
02	2
09	9
05	5
08	8
01	1
07	7
08	8
43	EEX
42	CHS
08	8
06	6
31	f
06	TAN
21	DSP
09	9
21	DSP
09	9
84	R/S
23	LBL
11	A
05	5
33 08	STO 8
31	f
42	STK

CODE	KEYS
24	RTN
23	LBL
12	B
34 08	RCL 8
31	f
51	SF 1
31	f
71	SF 2
22	GTO
15	E
23	LBL
13	C
32	f^{-1}
51	SF 1
32	f^{-1}
71	SF 2
22	GTO
15	E
23	LBL
14	D
44	CLX
23	LBL
15	E
35	g
83	DSZ
35 01	g NOP
24	RTN
01	1
42	CHS
84	R/S

R ₁	R ₄	R ₇
R ₂	R ₅	R ₈ DSZ
R ₃	R ₆	R ₉ Used

DIAGNOSTIK-PROGRAMM II

CODE	KEYS
31	f
43	REG
21	DSP
09	9
07	7
31	f
07	LN
31	f
08	LOG
31	f
09	$\sqrt{x}$
31	f
04	SIN
31	f
05	COS
31	f
06	TAN
32	f^{-1}
04	SIN
35	g
04	$1/x$
32	f^{-1}
05	COS
32	f^{-1}
06	TAN
35	g
04	$1/x$
32	f^{-1}
07	LN
32	f^{-1}
08	LOG
32	f^{-1}
09	$\sqrt{x}$
35 00	g LST X
31	f

CODE	KEYS
01	R→P
31	f
03	→D.MS
32	f^{-1}
01	R→P
32	f^{-1}
03	→D.MS
31	f
02	D.MS+
02	2
42	CHS
35	g
06	ABS
35	g
05	y^x
35	g
02	π
81	÷
31	f
83	INT
31	f
00	→OCT
05	5
35	g
03	n!
51	-
32	f^{-1}
00	→OCT
33 08	STO 8
35	g
83	DSZ
34 08	RCL 8
32	f^{-1}
02	D.MS+
35 00	g LST X

CODE	KEYS
33	STO
61	+
06	6
34 06	RCL 6
61	+
71	x
09	9
42	CHS
83	.
04	4
08	8
00	0
04	4
07	7
00	0
02	2
03	3
00	0
43	EEX
42	CHS
09	9
02	2
71	x
32	f^{-1}
83	INT
35 08	g R↓
35 07	g x↔y
35 09	g R↑
35 01	g NOP
84	R/S

R ₁	0	R ₄	0	R ₇	0
R ₂	0	R ₅	0	R ₈	DSZ
R ₃	0	R ₆	Used	R ₉	Used

172 mal Verkauf und Service in 65 Ländern

Für Deutschland:

6000 Frankfurt 56, Berner Straße 117, Postfach 560140,
Telefon (0611) 50 04-1

Für die Schweiz:

Hewlett-Packard (Schweiz) AG, Zürcherstraße 20,
Postfach 64, 8952 Schlieren-Zürich, Telefon (01) 98 18 21
und 98 52 40

**Für Österreich/Für sozialistische Staaten
und UdSSR:**

Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Handelskai 52/53, Postfach 7,
A-1205 Wien, Österreich, Telefon (0222) 33 66 06 bis 09

Europa-Zentrale:

Hewlett-Packard S.A., 7, rue du Bois-du-Lan, Postfach 349,
CH-1217 Meyrin 1-Genf, Schweiz, Telefon (022) 41 54 00